


Menübaum



* Fax-fähiges System benötigt

Funktionen zum Anhören von Nachrichten

Die Funktion über der horizontalen Linie wird durch einmaliges Drücken ausgeführt.

Die Funktion unter der horizontalen Linie wird durch zweimaliges Drücken ausgeführt.

Kein Text unter der horizontalen Linie bedeutet: die Funktion wird ausgeführt, egal ob Sie einmal oder zweimal drücken.

1 Innerhalb einer Nachricht 9 Sekunden vor _____ Zum Anfang der Nachricht springen	2 Pause/ Wiedergabe _____	3 Innerhalb einer Nachricht 9s zurück _____ Zum Ende der Nachricht springen
4 Nachricht beantworten _____	5 Nachricht weiterleiten _____	6 Nachrichtenkopf anhören _____
7 Löschen _____	8 Lautstärke erhöhen _____	9 Speichern _____
* Vorherige Nachricht (bei letzter Nachricht Hauptmenü) _____ Hauptmenü	0 Lautstärke verringern _____	# Nächste Nachricht (bei letzter Nachricht Hauptmenü) _____

Hicom Office PhoneMail
Hicom Office PhoneMail Entry

Kurzanleitung

The Network Company.